


GIO-453WHITE
GIO-453VIOLET

GIO cat

Soniczna szczoteczka
do zębów dla dzieci


BUDOWA SZCZOTECZKI





innoGIO

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI KROK PO KROKU

PIERWSZE UŻYCIE



UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI



INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa: InnoGIO GIOcat Soniczna szczoteczka dla dzieci
Model: GIO-453WHITE/ VIOLET
Zasilanie: 1x bateria AAA (bez baterii w zestawie)
Rozmiar produktu: 160,5 x 35 x 35 mm
Napięcie znamionowe: 1,5 V
Moc znamionowa: 0,51 W
Prąd znamionowy: 0,34 A
Stopień wodoodporności: IPX7

FUNKCJE

CZTERY TRYBY DO WYBORU

- Tryb pierwszy – 7 kolorów: po włączeniu tego trybu szczoteczka podświetli się na różne kolory, kolejno: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy; interwał pomiędzy poszczególnymi kolorami wynosi 0,5 sekundy (bez vibracji), podświetlanie trwa 1 minutę. Tryb ten polecany jest dla dzieci, które są wrażliwe na vibrację.
- Tryb drugi – Delikatne szczotkowanie przy 12 000 ruchach pulsacyjnych na minutę: podświetlenie nie zmienia się i będzie włączone przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 2-5 lat.
- Tryb trzeci – Standardowe szczotkowanie przy 16 000 ruchach pulsacyjnych na minutę: podświetlenie zmienia się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 5-8 lat.
- Tryb czwarty – Mocne szczotkowanie przy 20 000 ruchach pulsacyjnych na minutę: podświetlenie zmienia się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 8-12 lat.


DWUMINUTOWE SZCOTKOWANIE

W trybach 2-4, urządzenie podświetli się jednokrotnie, dwukrotnie i trzykrotnie po upływie kolejno 30, 60 i 90 sekund; vibracje wyłącza się jednokrotnie, dwukrotnie i trzykrotnie. Przerwa pomiędzy podświetleniem a zgaszeniem podświetlenia wynosi 0,5 sekundy i ma na celu przypomnienie o tym, że czas zmienić obszar jamy ustnej. Po upływie 120 sekund urządzenie podświetli się dwukrotnie, a następnie wyłączy.

FUNKCJA PAMIĘCI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w dowolnym momencie użytkowania szczoteczki, aby użyć funkcji pamięci. Urządzenie wyłączy się, a po ponownym włączeniu przejdzie w ostatnio używany tryb.

CECHY



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Szczoteczka do zębów
- Wymienna główka szczoteczki 2 szt.
- Instrukcja

UWAGA

- Normalna temperatura pracy urządzenia wynosi 0-50°C.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj urządzenie w opakowaniu w chłodnym miejscu.
- Po myciu zębów pozostaw szczoteczkę do wyschnięcia.
- Podczas działania urządzenie osiąga swoją maksymalną moc wyjściową. Nie należy używać produktu nieprzerwanie przez dłuższy czas. Jednorazowy czas użytkowania nie powinien przekraczać 10 minut.
- W trakcie mycia zębów dzieci nie powinny chodzić ani biegać.
- Upewnij się, że dzieci w trakcie mycia zębów zawsze znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.



Wyprodukowano w Chinach dla **Innogio sp. z o.o.**
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.pl


innoGIO

GIO-453WHITE
GIO-453VIOLET

GIO cat

Sonic Toothbrush
For Children


PRODUCT STRUCTURE





innoGIO

USE STEPS

FIRST USE



USAGE



PRODUCT INFORMATION

Name: InnoGIO GIOsonic Toothbrush For Children
Model: GIO-453WHITE/ VIOLET
Power supply: 1x AAA battery (no battery included)
Product size: 160,5 x 35 x 35 mm
Rated voltage: 1.5 V
Rated power: 0.51 W
Rated current: 0.34 A
Waterproof grade: IPX7

FUNCTIONS

FOUR GEARS

- First Gear Seven-color Mode: turn the device on and it will display different colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple, the interval of color change is 0.5 sec. without vibration, the total brushing time is 1 minute. This gear is recommended for children who do not tolerate vibrations.
- Second Gear Gentle Brushing Mode: Second Gear Gentle brushing Mode with 12,000 pulsating strokes per minute: the light remains unchanged for 2 minutes. This gear is recommended for children aged 2-5 years.
- Third Gear Standard Brushing Mode: Third Gear Standard Brushing Mode with 16,000 pulsating strokes per minute: the light changes to the next color after the second gear, the total brushing time is 2 minutes. This gear is recommended for children aged 5-8 years.
- Fourth Gear Strong Brushing Mode: Fourth Gear Strong Brushing Mode with 20 000 pulsating strokes per minute: the light changes to the next color after the third gear, the total brushing time is 2 minutes. This gear is recommended for children aged 8-12 years.

2-MINUTE TIMING

For the second, third and fourth gear modes, after 30 sec., 60 sec. and 90 sec., the lights flash once, twice and three times respectively, and the engine stops for one time, two times and three times, respectively. The flashing and stopping time is 0.5 sec. to remind the user to change the brushing area 120 sec., the light flashes twice, and then it will turn off.

MEMORY FUNCTION

The device can enter the memory mode in every gear. Press and hold to turn off or shut down automatically. Next time you turn the device on, it will automatically enter the last used.

CHARACTERISTICS



CONTENTS OF THE PACKAGE

- Toothbrush
- Replaceable brush head 2 pcs
- Instruction

ATTENTIONS

- The normal working temperature is 0-50°C.
- If the device is not used for a long time, please remove the battery, and store the toothbrush in the box, in a cool place.
- Leave the toothbrush head to dry after brushing teeth.
- When the product is in use, it reaches its maximum output power. The product mustn't work continuously for a long time. Generally, each use time should not exceed 10 minutes.
- Never walk or run when using the toothbrush.
- Make sure that children are always supervised by an adult while brushing their teeth.



Produced in China for **Innogio sp. z o.o.**
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com

innoGIO

